

SUPOR 苏泊尔

多功能电饭锅

型号：SF50A2C

SF60A2C

使用说明书



微信扫一扫

海量食谱 售后无忧



一、产品结构

装盒附件	02
规格型号	03
电路原理图	03

二、使用说明

控制面板	04
按键操作简介	04
操作指引	05
各功能操作说明	06

三、保养与维修


零部件拆装及清洗	07
常见故障的判别与维修	08

四、使用注意事项

五、售后服务

承蒙惠顾苏泊尔产品，为了您能更好的使用我们的产品；使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一、产品结构



△ 器具正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

装盒附件



量杯



汤勺



饭勺



蒸笼



电源线




说明书(含保修卡)


规格型号

名称	型号	额定容积	额定功率	煮米(杯)	电源
多功能电饭锅	SF50A2C	5.0L	800W	4~12	220V~50Hz
	SF60A2C	6.0L	800W	4~14	

产品型号及含义



电路原理图




线路如有改动，恕不另行通知

产品特点

锅胆先进技术处理，坚固耐用；
高强度铝合金蒸笼，经久耐用；
金属外观，高档耐用易清洁；
煮饭、粥、汤多功能选择，方便实惠。

二、使用说明

控制面板



按键操作简介



待机状态下：

1. 将“功能选择键”往左推，进入“煮饭”功能选择状态；
2. 将“功能选择键”往右推，进入“粥/汤”功能选择状态。



功能选择状态下，按“烹饪按钮”进入所选功能烹饪状态，“烹饪中”灯亮。

- △ 1. 烹饪结束后自动进入保温状态，“保温中”灯亮；
2. 温馨提示：建议保温时间以6小时内为佳，以免米饭变色或变味。

操作指引


量杯量取米：



正确



不正确




米洗净放入内锅后按要求加水。如：10杯米加水至10刻度线。(左图为内锅刻度示意图，具体以实物为准)

△ 任何情况下水量不能超过最高水位线



用软布将内锅外表面擦干，内锅放入煲体，盖上玻璃盖。



确认电源线按要求插到位。

各功能操作说明

下图以“煮饭”功能为例，进行图示说明：

第一步：



第二步：



烹饪结束后自动进入保温状态，“保温中”灯常亮。

温馨提示：

1. 不能用本产品煮紫菜、燕麦片等易发泡、易膨胀的食物，以免出现堵塞现象。
2. 烹饪过程中请不要随意开盖，以免影响烹饪效果。

三、保养与维修

零部件拆装及清洗

1、清洗

煲体：

用湿软布擦拭电饭锅外表面，不可用水冲洗；

切勿用清水直接冲洗本产品，严禁将本产品浸入任何液体中！

内锅、蒸笼、玻璃盖：

用柔软的海绵冲洗后用干软布擦干；

切勿用钢丝球或清洁球等擦拭内锅内外表面！

每次用完后都需要用清水冲洗干净。

⚠ 请务必先拔下电源插头，待电饭锅冷却后再进行清洗保养。

常见故障的判别与维修

序号	故障现象		产生原因	排除方案
1	指示灯不亮	电热盘不热	电饭锅电路与电源未接通	检查开关、插头插座、保险丝、电源引线是否完好，并插到位
		电热盘发热	① 指示灯或降压电阻接线松脱 ② 指示灯或降压电阻损坏	送指定维修点维修
2	指示灯亮	电热盘不热	① 中间接线松脱 ② 电热管元件烧坏	送指定维修点维修
3	饭不熟或者煮饭时间过长		① 焖饭时间不够 ② 电热盘变形 ③ 内锅偏斜，一边悬空 ④ 内锅与电热盘之间有异物 ⑤ 内锅变形	① 建议焖饭5~10分钟 ② 轻微变形用细砂纸打磨，严重变形则应送指定维修点维修 ③ 把内锅轻轻转动，使之恢复正常 ④ 用320#砂纸清除干净 ⑤ 送指定维修点更换内锅
4	煮成焦饭或不能自动保温或保温异常		① 煮饭按钮及杠杆联动机构不灵活 ② 磁钢限温器失灵 ③ 保温板失效	送指定维修点维修
5	外壳漏电	有麻手感觉	① 汤水流入电源线插头或按键开关，使绝缘电阻下降 ② 自动插头时接错线	① 把外壳擦干净，如碳化较严重的则应更换 ② 检查插头，黄/绿双色线应该接地

⚠ 本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与苏泊尔特约维修点联系。

四、使用注意事项

⚠ 当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

这里所表示的事项是为了防止对您和他人造成伤害，请务必遵守，其表示意思如下图：

 一般禁止

 禁止接触

 禁止拆卸

 禁止淋水

 强制执行

 拔出插头

-  禁止在不稳定或耐热性差的台面上使用，以免导致火灾。
-  严禁将内锅置于明火上加热。
-  使用中或未完全冷却前，请不要触及玻璃盖、蒸笼及内锅，以免烫伤。
-  必须使用专用内锅，否则会导致异常。
-  使用中，勿将脸和手靠近蒸汽口，以免烫伤。
-  使用中如需移动，请勿开盖，以免玻璃盖打开，造成烫伤。
-  请不要将产品放置在地毯、台布(乙烯塑料制)等不耐高温的物品上使用，以免煮饭不良或造成火灾。
-  严禁将电饭锅放在潮湿和靠近火源的地方，严禁直接用水冲洗煲体。
-  烹调中不要打开玻璃盖，以免烫伤和影响烹饪效果。
-  严禁将湿毛巾放于玻璃盖上，否则会引起煲体，塑料件的变形变色。

- () 电饭锅使用中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让小孩单独操作，以免触电、烫伤。
- () 使用完毕后，如不保温应及时拔下(切勿拉扯)电源线。
- () 请单独使用额定电流10A以上的插座，与其它电器合用会导致插座过热而引起火花。
- ( !) 电源插头有灰尘时，要认真擦拭干净，否则会引起漏电和火灾。
- ( !) 非专业人士不可随意拆卸，否则有引起触电受伤的危险。若有故障请到指定维修点维修。

本产品不可让存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行使用相关的监督或指导。
- ( !) 严禁将器具浸入任何液体中。
- ( !) 如果电源软线损坏，必须使用专用软线或从其制造商或维修点买到的专用组件来更换。
- ( !) 禁止在靠近墙壁和家具的地方使用，以免因蒸汽和热量导致墙壁、家具变色、变形。
- ( !) 电饭锅使用过程中应良好接地，以免触电。

五、售后服务

提供一年的包修

产品包修期的认定：

自消费者收到产品之日起（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证）开始计算包修期。

注:购买发票和收到产品日期不一致的,以消费者实际收到产品日期为准计算包修期;消费者无法提供收货时间凭证的,按订单支付时间顺延两天计算;

产品用于商业用途包修期为6个月;

三包期内,在家庭使用情况下,非人为导致的产品故障,消费者带上包修证明(网购凭证,有效电子保修卡、有效购买发票)、故障产品到苏泊尔特约售后服务商处免费维修。

下列情况之一者,不属于包修范围:

1. 消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的;
2. 非我公司特约服务网点维修造成损坏的;
3. 消费者自行拆卸造成损坏的;
4. 自行购买、更换非产品原装零配件造成损坏的;
5. 无有效包修证明(网购凭证,有效电子保修卡、有效购买发票),且无法证明属于包修期内的;
6. 三包凭证与维修产品型号不符或有涂改的;
7. 因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的;
8. 超出包修期的;
9. 产品使用环境(包括但不限于如电压、湿度、温度、海拔、虫害等)明显超出产品使用说明书要求的;

注:产品制造商有改型的权利,恕不另行通知。

不属于包修范围的产品,将提供收费维修服务,苏泊尔特约售后服务商将热情为您服务。

用户反馈：

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请拨打全国服务热线：400-8899-717，或者关注官方微信公众号：SUPOR苏泊尔，我们将给予您满意的答复。

全国服务热线：400-8899-717

服务商联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站或官方微信公众号：SUPOR苏泊尔。

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址：浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号

邮编：310052



苏泊尔产品保修卡

产品名称 _____ 产品型号 _____

出厂日期 _____

发票号码 _____

购买日期 _____

购买者姓名 _____ 电话 _____

地址 _____ 邮编 _____

商场名称 _____ 商场盖章 _____

地址 _____ 邮编 _____ 电话 _____

维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			

版本号：SF50A2C-SM

执行标准号: GB 4706.1- 2005

GB 4706.19-2008

GB17625.1-2012

GB 4343.1-2018

Q/SPE 018

能效表(GB 12021.6-2017)

* 本品最节能煮饭档为“煮饭”功能；

型号 能效	能效等级	热效率值 (%)	保温能耗 (W.h)	内锅材质
SF50A2C	3级	78	68	金属
SF60A2C	3级	78	68	金属



商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司
制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司
地 址：浙江省杭州市高新（滨江）区滨安
路501号
网 址：<http://www.supor.com.cn>