

# SUPOR 苏泊尔

## 接触烤架（煎烤机）

型号: JD28D813

JD28D13

---

## 使用说明书



扫码成为会员  
专属客服售后无忧

<b>一、使用说明</b>	02
产品结构	02
装盒附件	02
操作使用说明	03
<b>二、使用注意事项</b>	04
<b>三、温馨提示</b>	05
<b>四、清洁与保养</b>	06
<b>五、售后服务</b>	06
<b>六、产品特点</b>	07
<b>七、产品规格</b>	08
<b>八、电路原理</b>	08
<b>九、环保清单</b>	09
<b>十、食品接触材料信息表</b>	10

承蒙惠顾苏泊尔产品，为了您能更好的使用我们的产品；  
使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。  
产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

# 一、使用说明

---

## 1、产品结构



## 2、装盒附件

说明书 (含保修卡)	竹铲
---------------	----

### 3、操作使用说明

#### 功能操作



用手推动推扭，可对各档进行操作（以下说明是在通电状况下进行说明）：

- 1、“”“大火”档：推扭推至“”“大火”档，为大火力加热状态，锅体加热，适合快速加热食物。
- 2、“”“小火”档：推扭推至“”“小火”档，为小火加热状态，锅体加热，适合慢慢加热食物。
- 3、“关”档：推扭推至“关”档，为关机状态，锅体不加热，此时可以将电源线拔掉。

#### 使用步骤

- 1、使用前，用干布将锅体内部表面水滴、杂物等擦拭干净。
- 2、先将推扭推至“关”档，插头插入插座。
- 3、根据实际烹饪需要，将推扭推至需要的档位，开始工作。
- 4、用毕，将推扭推至“关”档，拔掉电源线插头。
- 5、待锅体完全冷却后，再进行清洁与保养的工作。

## 二、使用注意事项

---

当您使用电器产品时，除必须遵守基本安全守则外，特别提醒注意以下内容：

- ◆使用本产品前，请仔细阅读本说明书之各项说明；
- ◆本产品插头为三插结构，所用插座应安全接地；
- ◆使用电源电压应与产品标牌上注明的电压相符，由于本产品额定功率大，请单独使用一个10A或以上插座；
- ◆使用前，应将锅体及插头部位彻底抹干，以防止漏电；使用时，再接通电源，使用完毕，先将推扭推至“关”，再拔下电源插头，不使用煎烤机，不要连接电源；
- ◆使用过程中，当锅体温度达到指示档温度时，电源指示灯熄灭，此时锅体还具有高热，请勿用手触摸；初次使用时，产品内部出现少量烟雾、异味，属正常现象；
- ◆产品应放置于安全平面上且远离热源；
- ◆避免电源线接触高温的地方或虚悬于桌边，如电源软线损坏，为避免危险，必须由其制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
- ◆使用时，将产品放置于安全位置，以避免碰翻而导致烫伤；
- ◆当盛有热汤或热油时请小心移动；
- ◆锅体表面经不粘涂料加工处理，请勿使用金属锅铲、小刀或其它尖锐物，以避免刮伤；
- ◆清洗前，为避免触电，先将插头拔下，让锅体自然降温，切勿把插头浸于液体或水中，清洗时，请勿将手柄上的把手开关放入水中或液体或水中，避免点击危险；
- ◆切勿在户外或擅自改变其用途；
- ◆勿擅自拆卸本产品，若产品有任何损坏，请立即与售后维修点联系，维修人员会为您检查和维修，以确保安全；
- ◆严禁将器具浸入任何液体中；
- ◆本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- ◆器具在使用过程中，锅体、上盖表面温度会很高，注意烫伤；
- ◆玻璃盖在高热状态时，请勿立即放入水中，以免造成破裂。
- ◆煎烤机使用中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让孩子单独操作，以免发生触电、烫伤等危险事故。

## 苏泊尔产品保修卡

产品名称: \_\_\_\_\_ 产品型号: \_\_\_\_\_

出厂日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

发票号码: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

购买者姓名: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

商场名称: \_\_\_\_\_ 商场盖章: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

## 苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称: \_\_\_\_\_ 产品型号: \_\_\_\_\_

出厂日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

发票号码: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

购买者姓名: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

商场名称: \_\_\_\_\_ 商场盖章: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

## 维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			

## 客户意见栏

---

---

---

客户签名：\_\_\_\_\_

请用户认真填写该卡，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户服务档案，为您的产品实行跟踪服务。

**SUPOR**

该卡请寄回本公司顾客服务部：  
浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路501号（310052）  
顾客服务部

### 三、温馨提示

---

- ★新机器首次使用时请务必清洗锅体，用干毛巾擦干锅体才能通电工作，通电后会有轻微冒烟及气味，属正常现象。
- ★请勿将机器空烧，以免损坏机器或发生着火、烫伤等危险。
- ★产品在使用过程中，请勿用手或任何肢体接触锅体及锅盖表面，以免烫伤。
- ★产品使用时锅盖出汽孔不可对着人或带电插座，以免发生烫伤及触电事故。
- ★请勿将锋利的刀具或其它尖锐物品直接接触锅体，以免损伤锅体涂层。

## 四、清洁与保养

---

1. 拔插头：欲进行本产品的清洁与保养的作业，务必要先将插头拔掉，放置于干净、安全地方。
2. 锅体：用湿布将污垢轻轻擦去，用滴有少许洗涤剂与水的软布或海绵轻轻擦拭直至干净，其后用干抹布将锅体擦干。注意：切勿将煎烤机放在水中清洗，以防漏电；切勿用钢丝网擦拭锅体，以防锅体不粘涂层被擦落，容易被误食，同时影响煎烤机的美观。
3. 玻璃盖：在加入一点洗涤剂的水中，用柔软的布或海绵擦洗，再用清水冲洗干净后，将水渍完全擦干。注意：玻璃盖在高热状态时，请勿立即放入水中，以免造成破裂；
4. 电源线：用干抹布将飞溅的油污及料理的残渣擦去。长期不用时，请将煎烤机清洗干净，待其干燥后，放在阴凉干燥处。

## 五、售后服务

---

### 提供一年的保修

苏泊尔煎烤机自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围

- ◆由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- ◆由于自行拆装、修理而造成的故障；
- ◆由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司顾客服务部也会热情为您服务  
保修期外终身维修;

制造单位有改型的权利,恕不另行通知;

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品,谨此致以谢意!我们本着“用户满意”的宗旨,为了更及时的为您提供维修、咨询等服务,帮助您处理在使用过程中遇到的问题,请填写好意见反馈卡回执本公司顾客服务部,以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况,请拨打全国服务热线400-8899-717,我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式:

地址:杭州市高新(滨江)区滨安路501号 邮编:310052

全国服务热线:400-8899-717 网址:www.supor.com.cn

服务网点联系方式如有变动,敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

## 六、产品特点


---

- ◆多功能美食烹饪,煎/烤/烙/炖/煮/蒸样样行
- ◆85mm加深烤盘,随心煎烙,欢畅涮煮
- ◆60mm加深不锈钢蒸格,健康快蒸,原汁原味
- ◆麦饭石色不粘钻石纹烤盘,煎烙更随心
- ◆锅盖把手可立设计,干净整洁
- ◆大火/小火滑控调节,单手操控不费力
- ◆电源线可插拔手柄,方便收纳,易于清洁

## 七、产品规格

名称	型号	额定功率	额定电压/频率
接触烤架 (煎烤机)	JD28D813	1500W	220V/50Hz
	JD28D13		

## 八、电路原理



版本号	JD28D813.SM:VER1.0
执行标准号	GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB4706.19-2008

# 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害有害物质名称					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
配件类	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○
开关* (带有触点的开关)	○	○	○	○	○	○
内部导线	○	○	○	○	○	○
温控器*	○	○	○	○	○	○
标签类	○	○	○	○	○	○
五金类	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 标识该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X: 标识该有害物质在该部件所有均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量。

- 说明: 1、**⑩**该符号中的数字表示上述产品在按说明书要求的使用条件下的环保使用期限。  
 2、有害物质中铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))均代表金属及其化合物。  
 3、带"\*"部件仅适合于部分型号, 以实际产品为准。

## 食品接触材料信息表

本产品用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触材料		用途	执行标准	备注
金属	铝合金ADC12基材	锅体、烤盘等	GB 4806.9-2016	不能直接接触强酸性食物
	不锈钢06Cr19Ni10	玻璃盖包边、蒸汽孔包边、螺钉、垫片等	GB 4806.9-2016	不锈钢 SUS304
	不锈钢10Cr17	蒸笼、蒸片等	GB 4806.9-2016	不锈钢 SUS430
涂层	聚四氟乙烯涂层（铝合金ADC12基材）	锅体、烤盘等	GB 4806.9-2016	如涂层脱落，建议更换内锅
塑料	聚酰胺（PA）	锅盖把手、把手座	GB 4806.7-2016	
	聚对苯二甲酸丁醇酯（PBT）	锅盖把手等	GB 4806.7-2016	
	乙烯与丙烯的共聚物（PP）	玻璃盖垫片等	GB 4806.7-2016	
硅橡胶		硅胶垫片等	GB4806.11-2016	
玻璃		玻璃盖	GB 4806.5-2016	
竹制品		竹铲等	GB/T 19790.2-2005	

注意1：产品不宜作为容器长期储存食品，上述部件仅限与本品牌对应整机配套使用。

注意2：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！



商标持有人:浙江苏泊尔股份有限公司  
制造商:浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司  
地址:浙江省绍兴市越城区世纪西街3号  
网址:<http://www.supor.com.cn>