


使用说明书

接触烤架(煎烤机)

型号: JJ32A37-130
JJ30A36-130
JJ30A835-130
JJ30A835A-130
JJ30A835B-130



使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

SUPOR 苏泊尔

有巧思 无难事

目 录

一 安全注意事项.....	1
二 规格型号.....	2
三 产品结构.....	2
四 原理图与特点.....	3
五 用前准备.....	4
六 使用方法.....	5
七 清洁与保养.....	6
八 装箱附件.....	6
九 售后服务.....	7

一 安全注意事项

1. 产品在使用中，要防止小孩或者残疾人智障等人使用，器具在使用的过程中，防止小孩单独操作，以免触电烫伤。
2. 请将本产品放置于平稳的台面上使用，注意不要靠近火源及易燃物。
3. 煎烤机应单独使用10A或以上的插座。
4. 本产品在工作过程中严禁用手触摸煎烤机盘面，以免烫伤。
5. 本产品在使用过程中，请注意开盖时不能用力过大，以免上盘弹回造成盘内热油溅出等危险事故。
6. 当盘内油量过多溢出时，请及时擦拭干净，切勿让油流入产品内部，从而影响煎烤机的正常使用。
7. 加热时煎烤机外壳温度较高，避免触摸，以免烫伤。
8. 煎烤机盘面涂有不粘涂层，为防止划伤内部涂层，请使用木质或塑料铲，切勿使用钢丝球刷洗，否则我司不承担由此造成的损坏。
9. 使用时因内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出轻微“咔咔”响，属正常现象。初次使用时，产品内部出现少量烟雾、异味也属正常。
10. 严禁用水直接清洗，以免损坏煎烤机，宜用干布擦拭。
11. 使用完毕请及时将内外污物清理干净，存放在通风干燥处。
12. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
13. 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
14. 请不要将产品放置在地毯、台布（乙烯塑料制）等不耐高温的物品上使用，以免造成火灾。

注意：严禁将器具浸入任何液体中！

二 规格型号

名称	型号	额定功率	额定电压	额定频率
接触烤架 (煎烤机)	JJ32A37-130	1300W	220V~	50Hz
	JJ30A36-130			
	JJ30A835-130			
	JJ30A835A-130			
	JJ30A835B-130			


型号命名

J J □ □ □ - □

- 功率[额定输入功率除以10]
- 设计序号[由数字或数字与字母的组合]
- 类型代码[A表示普通型]
- 规格[烤盘尺寸]
- 煎烤机[J表示机械型]


三 产品结构

以型号JJ32A37-130为例



四 原理图与特点

电路原理图



产品特点

- ◆ 180度打开，煎、烤、炒、烙样样精通；
- ◆ 上下烤盘悬浮结构，让食物受热更均匀；
- ◆ 导油结构，轻松清洗。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____ 电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

商场名称：_____ 商场盖章：_____

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____ 电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

商场名称：_____ 商场盖章：_____

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

版本号：JJ32A37-130·SM:VER2.0

执行标准号：

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 QB/T 4407-2012



商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址：杭州市高新（滨江）区滨安路501号

网址：<http://www.supor.com.cn>
