

“营养鲜炖”键

- ① 在待机状态下点击“营养鲜炖”键，“营养鲜炖”灯闪亮，同时“定时”灯闪亮，数码屏显示默认时间闪亮，如无其他设定，再点击“开始/长按取消”键，进入工作，数码屏显示倒计时，“：”1S一次闪烁，“营养鲜炖”灯与“定时”灯长亮，如需调节时间则在点击“开始/长按取消”键前点击“+”/“-”键来调节所需的时间，再点击“开始/长按取消”键进入工作。可调节时间1-6H，预约时间24H。

“-”/“+”键

- ①. 在功能选择状态下点击“-”/“+”键，按一下可调节1分钟；长按2秒“-”/“+”键可调时间以5分钟连续递增。
- ②. 在预约设定状态下点击“-”/“+”键，按一下可调节10分钟；长按2秒“-”/“+”键可调时间以30分钟连续递增。
- ③. 在低温料理设定状态下点击“-”/“+”键，按一下可调节1度；长按2秒“-”/“+”键可调时间以10度连续递增。

“开始/长按取消”键

- ① 在功能选择完成后点击“开始/长按取消”键，进入工作。
- ② 在工作状态下或功能选择状态下，按“开始/长按取消”键返回待机状态。

- 煮燕窝时需使用小陶锅，煲体水量按刻度线水位效果更佳。
- 保温最长时间为24小时。
- 加水不要超过建议水位线，与水位线平齐即可。
- 炖盅炖煮过程中请勿打开上盖，以免炖盅容器内沸水喷出烫伤。
- 若您重复炖煮，炖盅容器内的水可能被煮干，故需要适当补水。
- 豆类食材建议先浸泡2-6小时。
- 夏天或者温度较高的情况下，建议预约时间适当减少，以免引起食物变质。
- 根据量的多少，可以适当调整时间；在低温冷冻天气下可以适当加长时间。
- 高原高温环境炖煮过程中，煲体需适当补水或根据食材效果减少炖煮时间，防止干烧。